


形式 AR-2 □ □



アネスト岩田株式会社の製品をご採用いただきありがとうございます。
 本製品をより効果的にご使用いただくために、取付上、保守上の注意事項を列記しましたのでご覧ください。
 本製品に関するご不明な点は御購入いただいた販売店または、最寄りの弊社事業所へ問い合わせください。

1. 取付上の注意事項

- 1.1 エアの流がエア入口についている矢印の方向になるように取付けてください。
- 1.2 ゴミや水が入らないように減圧弁の前には空気清浄器を取付けてください。
- 1.3 接続口径は、なるべく配管径と同じものをご使用ください。
- 1.4 使用される空気圧機器のできるだけ近くに取付けてください。
- 1.5 圧力計は見やすい側に取付けてください。反対側の孔はプラグでふさいでください。
- 1.6 一次側圧力が 2.06MPa 以上にならないようにしてください。
 アジャスティングノブを右に回すと、二次側圧力は高くなり、左に回すと低くなります。
 設定圧力範囲は、0.03~0.83MPa となります。
- 1.7 周囲温度が 65℃ 以上になる場所での使用は避けてください。

発売元 **アネスト岩田株式会社**

2. 保守上の注意事項

2.1 分解の手順

- 1 減圧弁へのエアの供給を止め残圧を排気する。
- 2 アジャスティングスクリュー①を左に回して取外す。
- 3 リング②を外してカバー④を取外す。
- 4 ピストン組付⑥が取外せれます。
- 5 ボトムプラグ⑩をゆるめて取外した後、バルブ組付け⑨、スプリング⑪を取外してください。

2.2 圧力調整が出来なくなった場合

Oリング⑩、バルブ組付⑨を洗浄し、キズ等を調べてください。

2.3 リリーフポートからエアが漏れる場合

Oリング⑦に亀裂等がないか調べてください。
 またピストン組付⑥の中心にあるディスクシール⑧のキズ等がないか調べてください。

2.4 再組付け時の注意

摺動部へのグリースアップを行ってください。
 グリースは、シリコーン系を使用してください。

2.5 補修部品について

品名：補修部品セット
 形番：AR-206B-キット
 (⑦⑧⑨⑩⑪⑫のセット品です。)

