



\* ドア最大解放時寸法

- ご注意
1. 爆発性、引火性ガスや有機溶剤のない場所に設置して下さい。
  2. 必ず室内に据付けて下さい。
  3. ごみ、ほごり、湿気の少ない場所に設置して下さい。
  4. 水平で、基礎がしっかりしている床に設置して下さい。
  5. 保守、点検が容易にできる場所に設置して下さい。  
コンプレッサの周囲は下記の設置スペースを必ず確保して下さい。  
(正面、裏、右、左 1000mm以上、天井 1200mm以上)

6. コンプレッサの性能を十分に発揮し、寿命を延ばすためには、設置場所の適切な換気が必要です。コンプレッサ運転中の周囲温度が次の温度範囲に入るように必要に応じて、据付け場所の換気を行って下さい。

FRL-150C/1501C	.....2~40°C
FRL-220C/2201C	.....2~40°C
FRL-150CD/1501CD	.....2~40°C
FRL-220CD/2201CD	.....2~40°C

	質量 (kg)	重心 (mm)		
		W	L	H
FRL-150C/1501C	1020	518	839	640
FRL-220C/2201C	1060	518	839	640
FRL-150CD/1501CD	1150	518	905	647
FRL-220CD/2201CD	1190	518	905	647

形式 model	FRL-150C,1501C,150CD,1501CD FRL-220C,2201C,220CD,2201CD
名称 name	クローコンプレッサ Claw Compressor

ANEST IWATA Corporation