

E-C15/10シリーズ 静電カートユニット組立説明書

1、付属品一覧

部品番号	品名	数量	
1	ホースセット	1	
2	静電ガン	1	
3	静電コントローラー	1	
4	ステー	2	
5	ベース	1	
6	フレーム	1	
7	エアホースセット	エアホース	1
		ジョイント	2
8	タイヤセット	シャフト	1
		タイヤ	2
		座金	4
		割ピン	4
		Uボルト	2
9	フィルタレギュレータ	1	
10	中間ジョイント	2	
11	Uボルト	2	
12	M6ボルト	M6ナット	2
		M8ボルト	4
13	M8ナット	M8ボルト	4
		M8ナット	4

2、組立手順

	<p>ステップ1: タイヤセットを組み立てる</p> <p>タイヤの外側と内側に座金各一枚を付け、シャフトの両端に取り付ける。左写真のように割りピンをシャフトの穴部に通し、折り曲げて完成です。</p>
	<p>ステップ2</p> <p>左写真のように⑨(Uボルト)で⑥(フレーム)と⑧(タイヤセット)を固定してから、⑫(Uボルト)で⑥(フレーム)と⑤(ベース)を固定する。</p>

	<p>ステップ3</p> <p>左写真のように⑩(フィルタレギュレータ)を組み立て、⑪(中間ジョイント)テーパねじ側を⑩(フィルタレギュレータ)に取り付け、写真のように⑬(ボルト、ナット)で⑩(フィルタレギュレータ)と⑤(ベース)を固定する。</p>
	<p>ステップ4</p> <p>静電コントローラー側面下部にある四つのこねじを外し、左写真のように外した四つのこねじを使ってコントローラーと④(ステー)を固定する。</p>
	<p>ステップ5</p> <p>左写真のようにコントローラーの位置を真ん中に調整し、⑭(ボルト、ナット)を使って④(ステー)と⑤(ベース)を固定する。</p>
	<p>ステップ6</p> <p>エアホースにジョイントを取り付け、⑦(エアホースセット)を組み立て、左写真のように取り付け、完成です。(写真は完成後のイメージ図である。)</p>