

## 注記

- ・吐出し空気量は、最高圧力時に吐出す空気量を吸込み状態（大気圧）に換算した平均値となります。保証値についてはお問い合わせください。
- ・地盤振動値は、圧縮機側面より1 mの位置での測定値です。  
（地盤状況により振動値は変化します。データは通常のコンクリート床上に放置した参考値です。）
- ・騒音値は全負荷時、無響音室条件に換算した値です。お客様のご使用環境により騒音値は異なります。
- ・仕様は製品改良のため、予告なく変更する場合があります。